

BLUESILTM
PRIM 131

Description	Le BLUESIL PRIM 131 est un promoteur d'adhérence des élastomères silicones réticulables à froid (monocomposants ou bicomposants) sur un grand nombre de supports.
Exemples d'applications	Le BLUESIL PRIM 131 est particulièrement recommandé sur les supports suivants : <ul style="list-style-type: none">• Aluminium.• Acier inoxydable poli ou non.• Acier peint, électro-zingué, bichromaté.• Plastiques polaires : polyamide, polycarbonate, ABS....
Caractéristiques	Aspectliquide fluide Coloration incolore Densité à 25°C, env.0.79 Viscosité cinématique à 25°C, mm ² /s, env. 2,5 Point éclair (coupe fermée), °C, env.12 (Norme AFNOR T 60103) Solvants alcool isopropylique Diluants..... soluble dans les hydrocarbures aliphatiques
Mise en œuvre	La mise en œuvre est particulièrement aisée, car le BLUESIL PRIM 131 est livré prêt à l'emploi. Dans tous les cas, il doit être appliqué sur des surfaces parfaitement propres et sèches. Le BLUESIL PRIM 131 est déposé au chiffon sec ou au tampon fibres en une couche mince et uniforme. Après application du BLUESIL PRIM 131 , il est recommandé d'observer un temps minimum de séchage de 1 minute à température ambiante avant de déposer l'élastomère sur le support primarisé. Le temps d'attente maximum avant application du produit silicone est de 6 heures. Pour éviter tout problème d'hydrolyse, il est recommandé de ne pas laisser le bidon de primaire au contact de l'humidité atmosphérique
Conditionnement	Le BLUESIL PRIM 131 est livré en bidons de 800 g. Livraisons unitaires de 48 unités.
Stockage et durée limite d'utilisation	Stocké dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre + 2°C et +30°C, Le BLUESIL PRIM 131 peut être conservé 24 mois à partir de la date de fabrication indiquée en clair sur l'emballage. Au delà de cette durée de stockage, Bluestar Silicones ne garantit plus le maintien des produits dans ses spécification de vente ;
Sécurité	Veuillez consulter la Fiche de Données de sécurité du BLUESIL PRIM 131 .

BLUESIL™ PRIM 131

Visitez notre site Internet www.bluestarsilicones.com

 **EUROPE**

Bluestar Silicones France
21 Avenue Georges Pompidou
F69486 Lyon Cedex 03
FRANCE
Tel. (33) 4 72 13 19 00
Fax (33) 4 72 13 19 88

 **NORTH AMERICA**

Bluestar Silicones USA
2 Tower Center Boulevard
Suite 1601
East Brunswick, NJ 08816-1100
United States
Tel. (1) 732 227-2060
Fax. (1) 732 249-7000

 **LATIN AMERICA**

Bluestar Silicones Brazil Ltda.
Av. Maria Coelho Aguiar, 215
Bloco G – 1º andar
05804-902-Sao Paulo – SP-
Brazil
Tel. (55) 11 37477887

 **ASIA PACIFIC**

Bluestar Silicones Hong Kong
Trading Co. Ltd
29th Floor, 88 Hing Fat Street
Causeway Bay
Hong Kong
Tel. (852) 3106 8200
Fax (852) 2979 0241

Avertissement Aux utilisateurs

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits.

La Société BLUESTAR SILICONES GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPECIFICATIONS DE VENTE.

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la Législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires.

Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la Société BLUESTAR SILICONES étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.